

■週間プログラム設定

週間プログラムについて

EX9000 シリーズには次の機能があります。

- ・ 2色印字 <EX9100、EX9300、EX9800>
- ・ 時報、メロディ <EX9300、EX9800>
- ・ 印字欄移動 <EX9800>
- ・ 積算／フレックスにおける休憩時間 <EX9800>
- ・ 積算／フレックス <EX9800>

週間プログラムを設定するときの注意点

複数の機能を同じ時刻に動作させるときには、必ず同じプログラム No. の時刻にまとめて設定してください。

設定例

月曜日から金曜日までの 17:00 に黒印字に切り換える。

月曜日から金曜日までの 17:00 にベルを鳴らす。 場合

操作

- 1 週間プログラム No. を決めます プログラム No. P-01
- 2 曜日を設定します 月曜日～金曜日
- 3 時刻を設定します 17:00
- 4 2色印字を設定します 黒印字
- 5 ベルを設定します 1
- 6 登録します

55 ページからの“週間プログラム設定表”に記入してから設定してください。

週間プログラム設定表

記入例

プログラム No.	曜日	時 分	週間プログラム I			週間プログラム II		
			二色	時報	メロディ	印字欄	休 憩	積算／フレックス
01	月火水木金土日	9:01	R	B	X	X		1 2
02	月火水木金土日	17:30	R	B	0	2		1 2

設定表

プログラム No.	曜日	時 分	週間プログラム I			週間プログラム II		
			二色	時報	メロディ	印字欄	休 憩	積算／フレックス
01	月火水木金土日	:	R	B				1 2
02	月火水木金土日	:	R	B				1 2
03	月火水木金土日	:	R	B				1 2

2色印字の設定〈EX9100、EX9300、EX9800〉


例 月～金 8:31 から赤印字

- 1 設定見出しを週間プログラム I にするとプログラム No. を表示します。

週間プログラム I				取 消	+ 曜日ON	- 曜日OFF	E 登 録
曜 日 時 刻	二 色	時 報	メロディ				




- 2 **曜日・時刻** ボタンを押します。




- 3 曜日を設定します。

①：月 ②：火 ③：水 ④：木
⑤：金 ⑥：土 ⑦：日

点滅している曜日に対し、設定する場合は **曜日ON** ボタンを押し、しない場合は **曜日OFF** ボタンを押します。



- 4 二色印字に切替える時刻を設定します。
32 ページの『時分設定』と同様に時分を設定します。




- 5 週間プログラム I **二色** ボタンを押します。


R：赤印字開始

B：黒印字開始

+ **-** ボタンで“R”、“B”を選択し、**E** ボタンを押します。




- 6 設定を確認し正しければもう一度 **E** ボタンを押し、設定を登録します。
(次のプログラム No. を表示します)



時報の設定〈EX9300、EX9800〉


例 時報を月～土 8:30 に鳴らす

- 1 設定見出しを週間プログラム I にするとプログラム No. を表示します。



週間プログラム I				取消	+ 曜日ON	- 曜日OFF	E 登録
曜日 時刻	二色	時報	メロディ				


- 2 **曜日・時刻** ボタンを押します。




- 3 曜日を設定します。

①：月 ②：火 ③：水 ④：木
⑤：金 ⑥：土 ⑦：日

点滅している曜日に対し、設定する場合は **曜日ON** ボタンを押し、しない場合は **曜日OFF** ボタンを押します。




- 4 時報を鳴らす時刻を設定します。
32 ページの『時分設定』と同様に時分を設定します。




- 5 週間プログラム I **時報** ボタンを押します。

0：鳴らさない
1：1回路を鳴らす
2：2回路を鳴らす【拡張】
3：1回路・2回路とも鳴らす【拡張】

+ **-** ボタンで鳴らす回路を決め、**E** ボタンを押します。



- 6 設定を確認し正しければもう一度 **E** ボタンを押し、設定を登録します。
(次のプログラム No. を表示します)




メロディの設定〈EX9300、EX9800〉


例 月～土 12:00 “峠の我が家” を鳴らす

- 1 設定見出しを週間プログラム I にするとプログラム No. を表示します。

週間プログラム I				取 消	+ 曜日 ON	- 曜日 OFF	E 登 録
曜 日 時 刻	二 色	時 報	メロディ				




- 2 **曜日・時刻** ボタンを押します。




- 3 曜日を設定します。

①：月 ②：火 ③：水 ④：木
⑤：金 ⑥：土 ⑦：日

点滅している曜日に対し、設定する場合は **曜日 ON** ボタンを押し、しない場合は **曜日 OFF** ボタンを押します。




- 4 メロディを鳴らす時刻を設定します。
32 ページの『時分設定』と同様に時分を設定します。



- 5 週間プログラム I **メロディ** ボタンを押します。
0：鳴らさない


SW1-下側 23 ページ
1：グリーンスリーブス
2：峠の我が家
3：ウェストミンスター
4：二つのメヌエット

SW1-上側
1：アルルの女「メヌエット」
2：四季「春」
3：蛍の光
4：新世界より



+ **-** ボタンで希望の曲にあわせ、**E** ボタンを押します。

- 6 設定を確認し正しければもう一度 **E** ボタンを押し、設定を登録します。
(次のプログラム No. を表示します)




印字欄移動の設定 〈EX9800〉


例 月～日 18:00 に4欄に移動する

- 1 設定見出しを週間プログラムⅡにするとプログラム No. を表示します。

週間プログラムⅡ				取 消	+ 曜日ON	- 曜日OFF	E 登 録
曜 日 時 刻	印字欄	休 憩	積算/ フレックス				




- 2 **曜日・時刻** ボタンを押します。




- 3 曜日を設定します。

①：月 ②：火 ③：水 ④：木
⑤：金 ⑥：土 ⑦：日


点滅している曜日に対し、設定する場合は **曜日ON** ボタンを押し、しない場合は **曜日OFF** ボタンを押します。




- 4 欄を移動させる時刻を設定します。
32 ページの『時分設定』と同様に時分を設定します。



- 5 週間プログラムⅡ **印字欄** ボタンを押し、移動させたい欄の位置を設定します。(00～08 欄)
田 **田** ボタンで印字欄の位置を決め、**E** ボタンを押します。
印字欄を『00』に指定すると印字前と印字後の欄がプログラムに関係なく同じ位置になります。



- 6 設定を確認し正しければもう一度 **E** ボタンを押し、設定を登録します。
(次のプログラム No. を表示します)




■主な設定例


月～土 17:00 に黒印字に切换え、またメロディ（ウェストミンスター）を鳴らします。

- 1 曜日、時間をあわせ **[E]** ボタンを押します。


週間プログラム I				取 消	+ 曜日ON	- 曜日OFF	E 登 録
曜 日 時 刻	二 色	時 報	メロディ				




- 2 **[二色]** ボタンを押し **[+]** **[-]** ボタンで“B”を選択し、**[E]** ボタンを押します。



- 3 **[メロディ]** ボタンを押し **[+]** **[-]** ボタンで“3”にあわせ、**[E]** ボタンを押します。



- 4 設定を確認し正しければもう一度 **[E]** ボタンを押し、設定を登録します。
(次のプログラム No. 5 を表示します)



ここで **[E]** ボタンを2秒間押し続けていると週間プログラムコピーができます。
48 ページを参照してください。

*設定途中で間違えた場合、**[取消]** ボタンを押します。**[取消]** ボタンは押し続ける時間数によって機能が異なります。

[取消] ボタンを2秒未満押す→表示が P-XX に戻ります。(内容は残ります)

[取消] ボタンを2秒以上押す→該当プログラム No.の内容を取消します。

*週間プログラムを設定するときの注意点

複数の機能を同じ時刻に動作させるときは、必ず同じプログラム No.の時刻にまとめて設定してください。

主な設定例（週間プログラムコピー）

週間プログラムコピー

設定した内容（曜日、時刻）を次のプログラム No. にコピーすることを言います。ただし次のプログラムが設定済の場合には未設定の最小 No. のところにコピーします。


例 月～金の9:00（グリーンスリーブス）、12:00（峠の我が家）にメロディを鳴らします。

- 1 週間プログラム I で 9:00 にメロディを鳴らす
週間プログラムをセットします。


週間プログラム I				取消	+ 曜日 ON	- 曜日 OFF	E 登録
曜日 時刻	二色	時報	メロディ				




- 2 ボタンを2秒間押し続けると（週間プログラムコピー）
コピー先のプログラム No. が表示されます。
（プログラム No. 7 が空いている場合）




- 3 ボタンを離します。
時刻の設定に移ります。




- 4 時刻を変更し（12:00）、 ボタンを押します。



- 5 43 ページ『メロディの設定』と同様にメロディ
の曲目を設定し、 ボタンを押します。



- 6 設定を確認し、正しければもう一度 ボタンを押
し、設定を登録します。
（次のプログラム No. を表示します）




週間プログラムの設定変更

■週間プログラムの設定変更（確認）


例 二色・メロディの場合

- 1 上蓋を開け、設定見出しを週間プログラム I にあわせてます。




週間プログラム I				取 消	+ 曜日ON	- 曜日OFF	E 登 録
曜 日 時 刻	二 色	時 報	メロディ				


- 2 ボタンで変更（確認）するプログラム No. にあわせてます。
例 プログラム No. 12




- 3 ボタンを押しますと、変更（確認）するプログラム No. の内容を表示します。
月～金の 17:25 に黒印字に切換え、メロディ（グリーンスリーブス）を鳴らす。



- 4 変更する際には変更する項目に対するボタンを押した後 ボタンで変更、 ボタンで登録してください。
月～金の 17:30 に黒印字に切換え、メロディ（ウェストミンスター）を鳴らす。




- 5 変更終了後、 ボタンを押すと次のプログラム No. が表示されます。また 4 で変更していない場合は ボタンを押しますと次のプログラム No. を表示します。
（ ボタンで前のプログラム No. を表示します）




■ 設定の追加

- 1 上蓋を開け、設定見出しを週間プログラム I にあわせ
ます。


週間プログラム I				取 消	+ 曜日 ON	- 曜日 OFF	E 登 録
曜 日 時 刻	二 色	時 報	メロディ				



- 2 ボタンを 2 秒間押し続けると、空いているプログ
ラム No. を表示します。




- 3 追加する内容を設定します。
40 ページからの週間プログラムを参照してください。




■ 設定の取消し

- 1 上蓋を開け、設定見出しを週間プログラム I にあわせ
ます。


週間プログラム I				取 消	+ 曜日 ON	- 曜日 OFF	E 登 録
曜 日 時 刻	二 色	時 報	メロディ				



- 2 ボタンで取消すプログラム No. にあわせ
ます。
(ボタンを押して内容を表示した状態でも取消し
できます)。例：プログラム No. 3 を取消す



- 3 ボタンを 2 秒間押し続けると（この間、全表示
が点滅します）“ピー”と音がし、取消し終了とな
ります。



■週間プログラム設定表

記入例

プログラム No.	曜日	時分	週間プログラムI			週間プログラムII		
			二色	時報	メロディ	印字欄	休憩	積算/フレックス
01	月火水木金土日	9:01	(R)	B	×	×		1 2
02	月火水木金土日	17:30	R	(B)	○	2		1 2

設定表

プログラム No.	曜日	時分	週間プログラムI			週間プログラムII		
			二色	時報	メロディ	印字欄	休憩	積算/フレックス
01	月火水木金土日	:	R	B				1 2
02	月火水木金土日	:	R	B				1 2
03	月火水木金土日	:	R	B				1 2
04	月火水木金土日	:	R	B				1 2
05	月火水木金土日	:	R	B				1 2
06	月火水木金土日	:	R	B				1 2
07	月火水木金土日	:	R	B				1 2
08	月火水木金土日	:	R	B				1 2
09	月火水木金土日	:	R	B				1 2
10	月火水木金土日	:	R	B				1 2
11	月火水木金土日	:	R	B				1 2
12	月火水木金土日	:	R	B				1 2
13	月火水木金土日	:	R	B				1 2
14	月火水木金土日	:	R	B				1 2
15	月火水木金土日	:	R	B				1 2
16	月火水木金土日	:	R	B				1 2
17	月火水木金土日	:	R	B				1 2
18	月火水木金土日	:	R	B				1 2
19	月火水木金土日	:	R	B				1 2
20	月火水木金土日	:	R	B				1 2
21	月火水木金土日	:	R	B				1 2
22	月火水木金土日	:	R	B				1 2
23	月火水木金土日	:	R	B				1 2
24	月火水木金土日	:	R	B				1 2
25	月火水木金土日	:	R	B				1 2

プログラム No.	曜日	時分	週間プログラムI			週間プログラムII		
			二色	時報	メロディ	印字欄	休憩	積算/フレックス
26	月火水木金土日	:	R	B			1	2
27	月火水木金土日	:	R	B			1	2
28	月火水木金土日	:	R	B			1	2
29	月火水木金土日	:	R	B			1	2
30	月火水木金土日	:	R	B			1	2
31	月火水木金土日	:	R	B			1	2
32	月火水木金土日	:	R	B			1	2
33	月火水木金土日	:	R	B			1	2
34	月火水木金土日	:	R	B			1	2
35	月火水木金土日	:	R	B			1	2
36	月火水木金土日	:	R	B			1	2
37	月火水木金土日	:	R	B			1	2
38	月火水木金土日	:	R	B			1	2
39	月火水木金土日	:	R	B			1	2
40	月火水木金土日	:	R	B			1	2
41	月火水木金土日	:	R	B			1	2
42	月火水木金土日	:	R	B			1	2
43	月火水木金土日	:	R	B			1	2
44	月火水木金土日	:	R	B			1	2
45	月火水木金土日	:	R	B			1	2
46	月火水木金土日	:	R	B			1	2
47	月火水木金土日	:	R	B			1	2
48	月火水木金土日	:	R	B			1	2
49	月火水木金土日	:	R	B			1	2
50	月火水木金土日	:	R	B			1	2

週間プログラムは最大 50 設定できます

* 2色 R : 赤印字開始 B : 黒印字開始

* メロディ 1 : グリーンスリーブス/アルルの女「メヌエット」 2 : 峠の我が家/四季「春」
3 : ウェストミンスター/蛍の光 4 : 2つのメヌエット/新世界より

* 休憩 1 : 休憩開始 2 : 休憩終了

* 積算/フレックス

01 : 始業時刻 F1 : フレックス開始時刻 1

02 : 終業時刻 F2 : 標準始業時刻 1

F3 : 標準終業時刻 1

F4 : フレックス終了時刻 1

F5 : フレックス開始時刻 2

F6 : 標準始業時刻 2

F7 : 標準終業時刻 2

F8 : フレックス終了時刻 2