

フロアポリッシャー選定基準

アマノ 武蔵電機株式会社

ポリッシャーをご購入の際は、使用目的、使用場所、床材などの条件にあわせてお選びください。

使用目的	使用場所	使用電源	床材	機器	ブラシ・パッド
床清掃	屋内	AC100V	平滑な床	標準 高速	シダ・ナイロンブラシ パッド
		特注対応 AC100V 以外	カーペット床	ジュータン	ナイロンブラシ
販売店へご確認ください その他	屋外	動作保証できません 発電機 ダウントランス	凸凹床	標準	他

機器選定についてご確認ください。

機種選定が不一致の場合、機器の故障や破損の原因となります。床材に適した機器、機器に適したブラシ、パッドでご使用ください。

標準型	高速型	ジュータン型
<input type="checkbox"/> 平滑な床 <input type="checkbox"/> 凸凹床 <input type="checkbox"/> エンボス床 多用途に使えるモデルです。条件にあったブラシやパッドでご使用ください。	<input type="checkbox"/> 平滑な床 <input type="checkbox"/> 適したブラシおよびパッド ・シダブラシ/ナイロンブラシ ・白/赤/青パッド 平滑なハードフロア洗浄に適したモデルです。モーターに大きな負荷がかかる条件では使用しないでください。	<input type="checkbox"/> カーペット床 <input type="checkbox"/> 適したブラシ ・メタルバックブラシ ・メタル先割れブラシ ・ナイロンシャンピングブラシ

事前に知って欲しいこと

電源はAC100Vをご使用ください。	発電機を使用する場合は、動作保証できません。 守らないと機器が故障する原因となります。	連続運転は1時間が目安です。 但し、使用環境温度が高かったり、負荷の大きい床清掃ではモーター部の高温が継続します。その場合は、より短時間での作業時間と休憩の繰返しが必要です。
プールや浴槽などでは、完全に水を抜いてからご使用ください。 水が残っているとモーターに異常な負荷がかかり故障の原因となります。	密閉仕様は熱が逃げにくく、機器内部が高温になる可能性があります。 負荷のかかる床には適しません。	過負荷警報ランプが点灯したら、運転を停止し機器の温度を下げてください。 内部が高温になっています。そのまま使い続けると故障の原因となります。
使用環境温度は、機器内部の温度に影響を与え高温になる可能性があります。 内部が高温になる可能性があります。高温になっている時は運転を停止し機器の温度を下げてください。	延長コードのご使用は避けてください。万一、ご使用される場合は、長く細いコードは使わないでください。	電源コード（延長コード含む）は、巻き付けた状態でご使用しないでください。 必ず全線伸ばして使用してください。

フロアポリッシャー選定基準

ポリッシャーをご購入の際は、使用目的、使用場所、床材などの条件にあわせてお選びください。

1. 機器の選定	タイプ	標準仕様	高速仕様	ジュータン仕様	備考
	用途	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
① 床の種類 3タイプより床の種類に適した仕様をお選びください。					
<input type="checkbox"/> 平滑な床	洗浄	○	○	×	
<input type="checkbox"/> 平滑な床 (広範囲)	洗浄	○	◎	×	
<input type="checkbox"/> カーペット床	洗浄	×	×	◎	
<input type="checkbox"/> 凸凹床 コンクリート/アスファルト / 縞鋼板など	洗浄	○	×	×	
<input type="checkbox"/> エンボス床	洗浄	○	×	×	

使用目的、床材などの条件にあわせてアタッチメントをお選びください。

2. アタッチメントの選定	タイプ	標準仕様	高速仕様	ジュータン仕様	備考
	用途	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③ ブラシとの組み合わせ [凸凹床・カーペット床] 平滑ではない床にはブラシが適しています。					
<input type="checkbox"/> シンダブラシ	洗浄	○	○	×	一般汚れ
<input type="checkbox"/> ナイロンブラシ	洗浄	○	○	×	一般汚れ
<input type="checkbox"/> ワイヤブラシ	洗浄	○	×	×	コンクリート・鉄板
<input type="checkbox"/> タイネックスブラシ	洗浄	○	×	×	はく離・こびりついた汚れ
<input type="checkbox"/> メタルバックブラシ	洗浄	○	△	○	○ 一般汚れ・カーペット △ 一般汚れ・カーペット不可
<input type="checkbox"/> メタル先割れブラシ	洗浄	○	×	○	カーペット
<input type="checkbox"/> ナイロンシャンピングブラシ	洗浄	○	○	○	一般汚れ
<input type="checkbox"/> 砥石パッド台	その他	○	×	×	はつり工事
④ パッドとの組み合わせ [平滑な床] 平滑な床にはパッドが適しています。					
<input type="checkbox"/> 白パッド	軽洗浄	○	○	×	一般汚れ
<input type="checkbox"/> 赤パッド	軽洗浄	○	○	×	一般汚れ
<input type="checkbox"/> 青パッド	洗浄	○	○	×	一般汚れ
<input type="checkbox"/> 茶パッド	洗浄	○	×	×	はく離
<input type="checkbox"/> 黒パッド	洗浄	○	×	×	完全はく離
<input type="checkbox"/> マジックペーパー	その他	○	×	×	コンクリートや塗床などの表面処理
⑤ パッド台との組み合わせ [平滑な床/パッド仕様用] 機器の仕様にあわせてお選びください。					
<input type="checkbox"/> インスタロックパッド台		○	○	×	
<input type="checkbox"/> メタルパッド台		○	○	×	
<input type="checkbox"/> マジックパッド台		○	×	×	
⑥ その他					
<input type="checkbox"/> ウェート	洗浄/その他	○	×	×	重汚染洗浄