締日変更のしかた

1 上ぶたを開けます。



2 設定見出しのダイヤルを回転させます。





3 変更したい締日のボタンを押します。

Ē		締 日				印字段		時 刻	調整
		31日 (Aカード)	25日 (Cカード)	20日 (Bカード)	その他	切換	分送り	秒停止	
			莯						



押すと点灯し、25日締めに変更できます。

・その他ボタンは、月末、25日、20日以 外に締日をセットする際に押します。

4 上ぶたを閉めます。



日付け・時刻の合わせかた

例:2001年9月18日18時00分を2001年9月21日8時30分にする

1 上ぶたを開けます



2 設定見出しのダイヤルを回転させます



8 分を合わせます

送り + - 登録	30になるまで十ボタンを押します。 30 になりましたら <u>登録ボタンを押</u> します。	08:30	登録ボタン を押すと登 録完了です
9 上ぶたを閉めます			

リボンカセットの交換のしかた

1上ぶたを開けます



本体両脇の©(上ぶた開ボタン) を同時に押して上ぶたを開けます。

2 リボンカセットを取り出します。







ドットプリンターが中央に寄りま したら、電源プラグをコンセント から抜きます。

左図のようにリボン押えを手前に 引いたまま、カセットの取手を もって引き抜くように取り出しま す。

3 新しいリボンカセットをセットします。



--- リボンガイド --- ドットプリンター へッド ── ′つまみ リボンカセットを、リボンガイド とドットプリンターヘッドの間に 正しく入れます。パチッというま で押してセットし、つまみを時計 方向に回してたるみをとります。

4 上ぶたを閉めます





上ぶたのフック(上図A)を本体 フック(上図B)に引っ掛けて、 上ぶたを手前に倒してはめ込みま す。