

最大打刻数の設定

最大打刻数の設定を変更できます。

MX-1000 では4打刻固定です。ただし集計印字するカードを使用するときの打刻数は2打刻までです。

MX-3000 では集計印字しないカードを使用する設定のときに8打刻を指定することができます。ただし集計印字するカードを使用するときの打刻数は4打刻までです。

メモ 初期値は「4打刻」になっています。

1 「共通設定カード2」の見出しを「最大打刻数」に合わせます

- ・集計印字が「①全員印字する」または「②カード毎に印字する」の場合、「共通設定カード2」を差し込み、[次へ](徹)ボタンを3回押します。
- ・集計印字が「③全員印字しない」の場合、「共通設定カード2」を差し込み、[次へ](徹)ボタンを1回押します。




2 「最大打刻数」を変更します

- ・[4](退)ボタンを押すと、最大打刻数が4に設定されます。
- ・[8](外)ボタンを押すと、最大打刻数が8に設定されます。

メモ 「8」の設定は、MX-3000 で集計印字が「②カード毎に印字する」または「③全員印字しない」の場合のみ設定可能です。

例：最大打刻数を[4]に設定した場合



3 [確定](徹)ボタンを押します

- ・最大打刻数が登録されます。
- ・設定カードが排出され、現在時刻が表示されます。