

7 時刻の合わせかた

表示画面に表示する時計が現在の時刻と合っていない場合は、[時計設定]を行います。

例：午後 1 時 30 分に設定する場合。

1 **操作切換** ボタンを押し、パスワードを入力して **E** ボタンを押します。

[操作メニュー]画面を表示します。

The diagram illustrates the process of entering the password screen. It starts with the main screen showing the date (2020年10月10日(土)), time (10:10), and a grid of buttons. A callout points to the '操作切換ボタン' (Operation Switch Button). An arrow points to the '管理者操作' (Administrator Operation) screen, which prompts for a password. The password field shows 'パスワード ****'. Below the password field is a numeric keypad (7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0, C, E) and a '戻る' (Back) button. An arrow points to the '操作メニュー' (Operation Menu) screen, which lists various functions like '打忘れ打刻追加' (Forgot to punch addition), '代打処理' (Proxy processing), etc. Two versions are shown: MRS-500i/700i and MRS-300i.

操作切換 ボタンを押すと[パスワード入力]画面が表示します。
パスワード (初期値 1 2 3 4) を入力し、 **E** ボタンを押します。

2 **設定操作メニュー** ボタンを押します。

The diagram shows the '設定操作メニュー' (Setting Operation Menu) for two models. The MRS-500i/700i screen has buttons for '時計設定' (Clock setting), '休日設定' (Holiday setting), '時報設定' (Chime setting), '基準時間設定' (Reference time setting), '許可カード登録' (Permission card registration), '時給登録' (Hourly wage registration), and 'システム設定' (System setting). The MRS-300i screen has buttons for '時計設定' (Clock setting), '休日設定' (Holiday setting), '時報設定' (Chime setting), '許可カード登録' (Permission card registration), and 'システム設定' (System setting). Both screens have a '戻る' (Back) button and a 'レポート許可解除' (Report permission release) button.

3 **時計設定** ボタンを押します。

[時計設定]画面を表示します。

The diagram shows the '時計設定' (Clock Setting) screen for two models. The MRS-500i/700i screen has buttons for '時計設定' (Clock setting), '休日設定' (Holiday setting), '時報設定' (Chime setting), '許可カード登録' (Permission card registration), and 'システム設定' (System setting). The MRS-300i screen has buttons for '時計設定' (Clock setting), '休日設定' (Holiday setting), '時報設定' (Chime setting), '許可カード登録' (Permission card registration), and 'システム設定' (System setting). Both screens have a '戻る' (Back) button and a 'レポート許可解除' (Report permission release) button.

4

時刻を修正します。

例題の操作

- ① 数字のボタンの **1** **3** **3** **0** を押します。
- ② **E** ボタンを押します。

時計設定		?		
時刻	13:30	戻る		秒リセット
月日	10月10日	7	8	9
西暦年	2020年	4	5	6
現在時刻を入力後 Eキーを押してください		1	2	3
【例】午後2時8分は 1408E		0	C	E

時刻の修正は終了しました。

戻る ボタンを押すと[設定操作メニュー]画面に戻ります。

【月】【日】【西暦年】を修正する場合は、カーソルを修正する項目に合わせ、数字ボタンと **E** ボタンを押して修正します。

メモ

- 現在入力中の項目はカーソルが点滅しています。
- カーソルは **E** ボタンを押すごとに、【時刻】【月】【日】【西暦年】の順に移動します。
- 00 秒ちょうどに時計を合わせるときは、**秒リセット** ボタンを押します。
- 時計は 24 時制で入力します。
- 時計が頻繁に合わない場合は本機器の設置場所に問題がある場合があります。
3-1 ページで設置場所に問題がないか確認してください。