


PIX-200 時計のあわせかた(年月日時分)

- 1 ケースを開けます。 開閉カギをカギ穴に差し込み回します。→上ケースを持ち上げて取り外します。



- 2 [+]ボタンと[E]ボタンを同時に 2 秒以上押し続けます。



SET UP 画面のトップ画面(SET UP Prog)が表示されます。



- 3 時刻をあわせます。▲マークが月の位置にあることを確認して[E]ボタンを押します。時刻が表示され、「時」が点滅します。「+」「-」で時を設定します。
[E]ボタンで「時」「分」の順に設定できる項目を移動できます。
[E]ボタンを押した瞬間、0 秒スタートとなります。もう一度[E]ボタンを押すと Set UP 画面になります。



4

日付をあわせませす。[+]ボタンを1回押して▲マークを月→火に移動させませす。


▲マークが

[E]ボタンを押すと日付が表示され、「月」が点滅します。「+」「-」で月を設定します。

[E]ボタンで「日」「年」の順に設定できる項目を移動できます。



2007年10月30日を2008年10月29日に設定する例



「E」を押すとSet UP表示になります。

5

上ケースを閉じます。

上ケースをかぶせる時は、上ケース開閉キーが差してあるままかぶせてからキーを戻して抜きます。

